

Schoonmaak instructies

Reizen brengt soms onverwachte uitdagingen met zich mee, zoals regenbuien en drukte op luchthavens. Het is normaal dat je koffer vies wordt. Maar maak je geen zorgen, we helpen je om je BHPY koffer schoon te maken en in topconditie te houden!

Volg hiervoor het volgende stappenplan:

- **Stap 1:** Verzamel een zachte doek of spons en een emmer met lauw zeepsop.
- **Stap 2:** Gebruik de doek of spons om de buitenkant voorzichtig schoon te maken.
- **Stap 3:** Behandel hardnekkige vlekken met milde alcohol zoals isopropyl, vermijd agressieve reinigingsmiddelen zoals nagellakremover, aceton, ammoniak of benzeen, deze middelen kunnen het oppervlak van je koffer beschadigen.
- **Stap 4 (optioneel):** Herhaal stappen 2 en 3 voor de binnenkant.
- **Stap 5 (optioneel):** Gebruik een vlekken spray voor textiel om hardnekkige vlekken binnen in je koffer schoon te maken.
- **Stap 6:** Zorg ervoor dat zowel de binnen- als buitenkant van je koffer volledig droog is voor gebruik.

Met deze stappen houd je je koffer snel en eenvoudig schoon, klaar voor je volgende reis!

TSA-slot instructies

Op je nieuwe BHPPY koffer zit een TSA-slot. Dit slot zorgt ervoor dat je koffer schadeloos kan worden geopend door de douane. Stel je TSA-slot gemakkelijk in door een paar handige stappen te volgen.

Hoe open ik mijn slot voor de eerste keer?

Volg de onderstaande stappen om je koffer voor de eerste keer open te maken.

Stap 1: Zorg ervoor dat de code op 0-0-0 staat.

Stap 2: Schuif de grote knop naar de cijfers toe om de koffer te openen.

Let op! Je krijgt geen sleutel bij de koffer. Het sleutelgat is alleen bedoeld voor de douane.

Hoe stel ik mijn eigen code in?

Op je nieuwe BHPPY koffer zit een cijferslot. Stel je cijferslot gemakkelijk in door een paar handige stappen te volgen:

Stap 1: Zet de cijfers van het slot op "0-0-0" of je laatstgekozen combinatie.

Stap 2: Schuif de knop naar rechts om het slot te ontgrendelen.

Stap 3: Pak een pen en druk daarmee de reset knop naar beneden tot je een klik hoort.

Stap 4: Draai de cijfers naar de gewenste 3-cijferige code.

Stap 5: Schuif de knop weer naar rechts om de nieuwe code vast te stellen.

Voilà, je nieuwe cijferslot code is nu ingesteld!

LET OP: Onthoud je cijfercode goed. Wanneer de code eenmaal is ingesteld, is hij niet zomaar te resetten!



Cijferslot code vergeten

Ben je je code vergeten? Dit is vervelend, maar gelukkig ook op te lossen. Er is helaas geen handig of snel trucje om je code te herstellen, want dan zouden anderen ook makkelijk in je koffer kunnen komen. De enige oplossing is om alle 999 cijfercombinaties te proberen. Hoewel dit een tijdrovende klus lijkt, zal dit niet meer dan dertig minuten in beslag nemen.