

WEGMAN AUTOLADER 40W DUAL USB-C

USER GUIDE



1. INLEIDING

Bedankt voor je aankoop van de Wegman Autolader 40W Dual USB-C. Deze handleiding helpt je bij het correct en veilig gebruiken van het product. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat je het product in gebruik neemt en bewaar het voor toekomstig gebruik.

2. PRODUCTOVERZICHT

Productnaam: Autolader 40W Dual USB-C

Modelnummer: WG-AL04

Bedrijfsnaam: Wegmanshop B.V.

Adres: Amersfoortsestraat 76-31, 3769 AL Soesterberg - Nederland

Inhoud van de verpakking: Autolader 40W Dual USB-C

Met deze snelle Wegman Autolader 40W Dual USB-C voor de sigarettenaansteker laad je je telefoon op in de auto. Je kunt je toestel laden via twee USB-C poorten. De snellader heeft een extra bescherming tegen oververhitting. Zo laad je elke smartphone veilig op.

Op de volgende pagina vind je een schematisch overzicht van de constructie van de autolader:

USB-C 1

5V---3A,
9V---2.22A
12V---1.67A



USB-C PD 3.0

5V---3A,
9V---2.22A
12V---1.67A

12V/24V
contactpunten



3. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Waarschuwingen

- Steek de autolader pas in de sigarettenaansteker nadat de motor van de auto is gestart.
- Verwijder de oplader uit de sigarettenaansteker of de stroompoort van de auto als je de lader lange tijd niet gebruikt.
- Gebruik de autolader niet als de behuizing beschadigd is. Controleer voor elk gebruik of het apparaat en de kabels in goede staat zijn.
- Bedek het apparaat niet als je het gebruikt. Zorg voor voldoende ventilatie.
- Stel deze autolader niet bloot aan hitte, vuur of omgevingen met temperaturen boven 60°C.
- Laat deze autolader niet achter in direct zonlicht.
- Vermijd het opladen van apparatuur met een hoog vermogen om schade aan de lader door overmatig stroomverbruik te voorkomen.
- Gebruik de lader niet in vochtige omgevingen of tijdens een onweersbui. Maak de lader niet schoon met sterk chemische schoonmaakmiddelen. Een (vochtige) doek is voldoende.

- Dit is een elektronisch product, vermijd harde schokken en botsingen op de lader.
- Haal deze autolader niet uit elkaar, open de lader niet en probeer het apparaat op geen enkele manier aan te passen.
- Houd je aandacht op de weg als je de lader bedient.
- Plaats het apparaat niet direct boven of binnen het bereik van airbags. De lader kan in het geval van een ontplooiende airbag een harde klap opvangen en mogelijk ernstig letsel veroorzaken bij passagiers.
- Dit apparaat is geen speelgoed. Kinderen moeten onder toezicht van een volwassene deze autolader gebruiken.

Mijn apparaat laadt niet op

Als je autolader niet oplaadt, kun je het volgende controleren:

- Heb je de autolader aangesloten, nadat je je auto startte?
- Is de autolader correct aangesloten op de sigarettenaansteker?
- Vertoont de USB-C kabel geen defecten?
- Kan je het apparaat nog opladen via andere USB-C laders?
- Werkt de 12v-aansluiting van de auto?
Probeer de autolader eventueel uit in een andere auto.

4. INSTALLATIE EN GEBRUIK

Stap 1: steek de autolader in de sigarettenaansteker (12V-aansluiting) van je auto.

Stap 2: verbind de oplaadkabel met je smartphone en plug het vrije uiteinde in de autolader.

Stap 3: na een halfuur is een smartphone met fast charge circa 50% opgeladen. Een volledige laadbeurt duurt 2 uur.

5. SPECIFICATIES

Type	40W snellader
Model	WG-AL04
Ingang	DC 12-24V
USB-C 1	5V---3A / 9V---2,22A / 12V---1,67A
USB-C 2	5V---3A / 9V---2,22A / 12V---1,67A
Totaalvermogen	40W
Materiaal	Aluminium legering
Maat	23,45 x 42,5 mm
Gewicht	28,2 g

6. CONFORMITEIT MET EUROPESE REGELGEVING

De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is te vinden via de volgende URL: [https://cdn.shopify.com/s/files/1/0486/3200/4772/files/EU-](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0486/3200/4772/files/EU-Declaration_of_conformity_WG-AL04.pdf?v=1781378756)

[Declaration_of_conformity_WG-AL04.pdf?v=1781378756](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0486/3200/4772/files/EU-Declaration_of_conformity_WG-AL04.pdf?v=1781378756)

7. GARANTIE EN KLANTENSERVICE

Bij Wegmanshop B.V. bieden we op al onze producten een standaard garantietermijn van twee jaar. Toch zijn er ook gevallen waarin we geen garantie kunnen bieden, bijvoorbeeld als:

- de garantietermijn van het product is verstreken,
- het apparaat een defect heeft dat is veroorzaakt door verkeerd gebruik,
- of als het apparaat kapot is gegaan doordat je het zelf hebt laten vallen of ergens tegenaan hebt gestoten.

Stuur je product terug

Binnen 14 dagen na aankoop kun je je onbeschadigde product in de originele verpakking retourneren. Na ontvangst krijg je binnen 14 dagen je geld terug.

Neem contact met ons op

Twijfel je of je product nog binnen de garantietermijn valt? Of heb je andere vragen over garantie en retourzendingen? Neem dan contact met ons op via:

E-mail: Klantenservice@wegmanshop.nl

Telefoonnummer: 085 078 6233

1. INTRODUCTION

Thank you for purchasing the Wegman car charger 40W Dual USB-C. This manual will help you use the product correctly and safely. Please read this manual carefully before using the product and keep it for future reference.

2. PRODUCT OVERVIEW

Product name: Car Charger 40W Dual USB-C

Model number: WG-AL04

Company name: Wegmanshop B.V.

Address: Amersfoortsestraat 76-31, 3769 AL

Soesterberg Amersfoort - Netherlands

Package Contents: Wegman Car Charger 40W Dual USB-C

With this fast Wegman Car Charger 40W Dual USB-C for the cigarette lighter, you charge your phone in the car. You can charge your device via two USB-C ports. The fast charger has extra protection against overheating. This way you can safely charge any smartphone.

On the next page, you will find a schematic overview of the car charger's construction.

USB-C 1

5V---3A,
9V---2.22A
12V---1.67A



USB-C PD 3.0

5V---3A,
9V---2.22A
12V---1.67A

12V/24V
contact points



3. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Warnings

- Only plug the car charger into the cigarette lighter after the car's engine has started.
- Remove the charger from the cigarette lighter or power port if you're not using it for an extended period.
- Do not use the car charger if the casing is damaged. Check the device and cables for any damage before each use.
- Do not cover the device while in use. Ensure proper ventilation.
- Do not expose this car charger to heat, fire, or environments with temperatures above 60°C.
- Do not leave this car charger in direct sunlight.
- Avoid charging high-power devices to prevent damage to the charger from excessive power consumption.
- Do not use the charger in humid environments or during a thunderstorm. Do not clean the charger with harsh chemical cleaners. A (damp) cloth is sufficient.
- This is an electronic product, avoid harsh shocks and collisions with the charger.

- Do not disassemble this car charger, do not open the charger, and do not attempt to modify the device in any way.
- Keep your attention on the road when operating the charger.
- Do not place the device directly above or within the range of airbags. The charger could be hit hard by an deployed airbag, potentially causing serious injury to passengers.
- This device is not a toy. Children should use this car charger under the supervision of an adult.

My device is not charging

If your car charger is not charging, you can check the following:

- Did you connect the car charger after starting your car?
- Is the car charger properly connected to the cigarette lighter?
- Is the USB-C cable free of any defects?
- Can you still charge the device using other USB-C chargers?
- Is the car's 12V connection working? Try testing the car charger in another vehicle.

4. INSTALLATION AND USE

Step 1: Plug the car charger into your car's cigarette lighter (12V socket).

Step 2: Connect the charging cable to your smartphone and plug the free end into the car charger.

Step 3: After half an hour, a smartphone with fast charge is about 50% charged. A full charge takes 2 hours.

5. SPECIFICATIONS

Type	40W quick charger
Model	WG-AL04
Input	DC 12-24V
USB-C 1	5V---3A / 9V---2.22A / 12V---1.67A
USB-C 2	5V---3A / 9V---2.22A / 12V---1.67A
Total power	40W
Material	Aluminum alloy
Size	23.45 x 42.5 mm
Weight	28.2 g

6. CONFORMITY WITH EUROPEAN REGULATION

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following URL: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0486/3200/4772/files/EU-Declaration_of_conformity_WG-AL04.pdf?v=1781378756

7. WARRANTY AND CUSTOMER SERVICE

At Wegmanshop B.V., all our products come with a standard two-year warranty covering defects in materials or workmanship. However, there are cases where we cannot offer a warranty, for example if:

- The product's warranty period has expired;
- The device has a defect caused by misuse;
- Or if the device was damaged due to being dropped or bumped.

Return policy

Within 14 days of purchase you can return your undamaged product in the original packaging. Once we receive your return, you will receive a refund within 14 days.

Contact us

Email: Klantenservice@wegmanshop.nl

Phone number: +3185 078 6233



**Scan the QR-code to access
the full online version of the
manual (NL, EN, DE, FR, ES, IT)**