


Handleiding



Inhoud:


- RADIOBEDIENING
- ZAKLAMP & SOS
- KOPTELEFOON
- VOEDING VAN JE RADIO
- STROOMINDICATOR
- EXTERNE APPARATEN OPLADEN
- GARANTIE
- SPECIFICATIES
- VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

RADIO BEDIENING

- Draai de volumeregelaar om de radio in te schakelen en het volume aan te passen.
- Selecteer FM/AM met de BAND-knop. Verleng de antenne voor een beter signaal.
- Draai de afstemknop om een zender te selecteren. De groene afstemindicator gaat branden wanneer een zender correct is afgestemd.

ZAKLAMP & SOS

- Druk op de zaklampknop om deze in- of uit te schakelen.
- Dubbelklik op de zaklampknop om 'SOS' in te schakelen. Druk één keer op de "SOS"-knop om deze uit te schakelen.



KOPTELEFOON

- ISteek een 3,5 mm oortelefoon in om naar de radio te luisteren en van je vrije tijd te genieten.

- 2 -

RADIO VAN STROOM VOORZIEN

Voordat je je radio van stroom voorziet, zorg ervoor dat je de VEILIGHEIDSINSTRUCTIES leest.

A. Zonne-energie

- Plaats het zonnepaneel in direct zonlicht.
- De oplaadindicator wordt rood terwijl de batterij wordt opgeladen. Het is moeilijk om de radio volledig op te laden met het zonnepaneel, dit wordt voornamelijk gebruikt om de batterij op peil te houden.
- Laad de radio niet op in een hete omgeving, zoals een auto. Het wordt ook aangeraden om de radio uit te schakelen tijdens het opladen.

B. Hand zwengel

- Klap de hendel uit aan de achterkant van de radio en draai deze in beide richtingen.
- Draai de zwengel 3-5 minuten om de interne batterij te activeren voor eerste gebruik.
- Draai de zwengel met een snelheid van 130-150 RPM om stroom op te wekken.




- 3 -

C. USB POORT OPLADEN

- Om de radio op te laden, steek je de meegeleverde Type-C kabel in de USB stroombron.
- De oplaadindicator gaat blauw knipperen terwijl de batterij wordt opgeladen. De oplaadindicator blijft blauw wanneer de batterij volledig is opgeladen.
- Het duurt ongeveer 4 uur om de interne 18650 5000mAh LI-ION batterij volledig op te laden.

STROOMINDICATOR

- Dit apparaat heeft 4 blauwe stroomindicatorlampjes om de stroomcapaciteit aan te geven. (C = Capaciteit)



- 4 lampjes branden: C > 75%
- 3 lampjes branden: 50% < C < 75%
- 2 lampjes branden: 25% < C < 50%
- 1 lampje brandt: 3% < C < 25%
- Het eerste lampje knippert: C < 3%


- 4 -

Vragen & Antwoorden

- V: Is dit artikel waterbestendig?
A: De radio is waterbestendig volgens IPX3 (bestendig tegen gespoten water tot 10 L/min). Het kan betrouwbaar worden gebruikt onder ongunstige weersomstandigheden, aan boord van watercrafts, enz.
- V: Waarom laadt het zonnepaneel de oplaadbare batterij niet op?
A: Er zijn veel factoren die de zonne-oplading beïnvloeden, zoals de hoek, zonlicht, enz. De oplaadindicator wordt rood wanneer je de juiste hoek hebt gevonden om op te laden. Het is moeilijk om het apparaat volledig op te laden met het zonnepaneel, dit wordt voornamelijk gebruikt om de batterij op peil te houden.
- V: Waarom houdt de radio de batterij niet vast?
A: De batterij raakt leeg wanneer de radio lange tijd niet wordt gebruikt. Draai de zwengel met een snelheid van 130-150 RPM gedurende 3-5 minuten om de batterij te activeren en laad deze daarna op met de Type-C kabel. Laad de lithium-ion batterij periodiek op om de levensduur van de batterij te verlengen. Het is beter om de radio elke drie maanden te gebruiken of op te laden om te voorkomen dat de batterij defect raakt.

EXTERNE APPARATEN OPLADEN

- Deze zonne-zwengelradio kan USB-apparaten opladen via de Li-ion batterij van de radio of door de zwengel te draaien met een snelheid van 130-150 RPM.
- Steek de Type-C kabel in de USB-uitgangspoort aan de zijkant van de radio en verbind deze met de apparaten.
- De radio schakelt over naar de oplaadmodus en helpt bij het opladen van je apparaten.



Opmerking:

- Deze functie is beter voor het opladen van USB-apparaten tijdens een noodgeval. Gebruik het niet als een normale powerbank.
- De meegeleverde oplaadkabel is alleen voor het opladen van Type-C/iPhone-apparaten (met adapter). Andere USB-apparaten moeten worden opgeladen met de originele oplaadkabel.

GARANTIE

- Deze zwengelradio heeft een volledige garantie van 12 maanden tegen fabricagefouten.
- De garantieperiode begint op de aankoopdatum.

SPECIFICATIONS

Frequentiebereik	USA versie: AM 520~1710 KHz FM 87~108 MHz WB 162.400-162.550MHz Europe versie: FM 87~108 MHz AM 522~1620 KHz Japan Versie: FM 76~108 MHz AM 522~1620 KHz
Afmetingen	145x69x55mm
Gewicht	282g
Werkspanning	2.7V-4.2V
Uitgangsspanning/stroom	5V/900mA
Waterbestendigheidsniveau	IPX3
LED zaklamp	1W/100LM
Stroombron	3.7V / 5000mAh 21700 Li-ion
Oplaadtijd (USB)	+/- 6 uur
Na volledig opladen, ondersteunt het apparaat	Radioweergave (gemiddeld volume): 90 uur Zaklamp: 28-50 uur
Na één minuut zwengelen, ondersteunt het apparaat	Radioweergave (gemiddeld volume): 15 min. Zaklamp: 20 min

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Het laten vallen van deze radio kan verwondingen of schade veroorzaken. Het apparaat is niet bestand tegen sterke impact of contact met bijtende vloeistoffen.
- Houd het apparaat droog, aangezien vocht en vloeistoffen het kunnen beschadigen.
- Draai de zwengel 3-5 minuten voor gebruik om de interne batterij te activeren en in goede staat te houden.

- 6 -

Handleiding

Noodradio



Made in China

- 5 -