



Zelfsluitend Ki-tec® vliegengordijn voor caravans en campers



Sluit vanzelf door de magneetsluiting



Houdt insecten waar ze nodig zijn: buiten



Speciaal fijnmazig 'outdoor gaas' houdt kleine insecten zoals zandvliegen en knutten buiten



Eenvoudig te bevestigen en weer los te halen

OOK VERKRIJGBAAR:

- Ki-tec magnetische vliegengordijnen voor (openslaande) deuren, schuifpui, camper- en caravandeuren
- Ki-tec magnetische raamhorren voor ramen en kantelramen

AFMETING

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 60x170cm (KDC100) | <input type="checkbox"/> 65x180cm (KDC106) |
| <input type="checkbox"/> 60x175cm (KDC101) | <input type="checkbox"/> 65x185cm (KDC107) |
| <input type="checkbox"/> 60x180cm (KDC102) | <input type="checkbox"/> 65x190cm (KDC108) |
| <input type="checkbox"/> 60x185cm (KDC103) | <input type="checkbox"/> 65x195cm (KDC109) |
| <input type="checkbox"/> 60x195cm (KDC104) | |
| <input type="checkbox"/> 65x175cm (KDC105) | <input type="checkbox"/> ____ (b) x ____ (h) cm |



Houd insecten buiten... en geniet van je vakantie!



MONTAGE Ki-tec® vliegengordijn voor camper of caravan

Zo bevestig je het vliegengordijn met klittenband (Velcro) naast en boven het rubber van de deur:

1 Maak de wand schoon.

- Maak de binnenwand rondom het rubber goed schoon en vetvrij met ammoniak en laat drogen.

2 Markeer waar het klittenband moet komen.

- Teken de breedte van het vliegengordijn links en rechts af op de wand.
- Doe dit op een aantal plaatsen en trek dan langs die punten aan beide zijden een verticale potloodlijn.
- Teken de hoogte van het vliegengordijn af boven de deur.
- Meet van onder naar boven. Begin net iets boven de dorpel zodat het gordijn de rand straks niet raakt.

3 Bevestig het klittenband.

- Knip het klittenband voor boven de deur op maat.
- Haal de bescherm laag van het klittenband los en plak het klittenband langs de potloodlijn boven de deur. Druk het klittenband stevig aan.
- Plak het klittenband links en rechts op de wand. Het klittenband kan op de rol blijven, knip het onderaan af. Druk het klittenband stevig aan.

4 Hang het vliegengordijn op.

- Druk de bovenkant van het vliegengordijn tegen het klittenband. Controleer of de onderkant niet achter de rubberen onderrand blijft hangen.
- Hang het vliegengordijn eventueel iets hoger of lager.

5 Klaar!

Lekker frisse lucht in je camper of caravan, zonder insecten. Het gordijn kan gewoon blijven hangen, ook tijdens het rijden.

INHOUD PAKKET

- 1 Ki-tec® vliegengordijn
- Wit klittenband
- Ki-tec punaises

BENODIGDHEDEN

potlood
rolmaat of meetlint
ammoniak
schone poetslap
schaar



Houd insecten buiten... en geniet van je vakantie!