

R2B



Handleiding

Bluetooth Transmitter – voor in
de auto

Mobiliteit, veiligheid en gemak voor iedereen!



Inhoudsopgave

1. Bluetooth Transmitter – voor in de auto	2.
Specificaties	
2. Installatie	5.
Een stapsgewijs overzicht om direct aan de slag te gaan met het product	
3. Duurzaam recyclen	13.
Uw bijdrage aan een beter milieu	
4. Garantie bepaling	14.
De garantievoorwaarden en het R2B retourbeleid uitgelegd.	

1. Bluetooth Transmitter



1.1 Specificaties

- Verstelbare, kleurrijke sfeerverlichting.
- Ingangsspanning 12V / 24V.
- Autoladerfunctie, met twee USB-poorten en één PD-poort.
- De maximale uitgangsstroom is 3,1A.
- Display toont frequentie/accuspanning van de auto.
- Frequentie: 87,6-107,9MHz
- Ondersteuning voor afspelen van U-schijf / TF-kaart. (maximaal 32 GB).

- Ondersteuning van nummers in MP3-WAV-formaat.
- Ondersteuning van afspelen van A2DP-muziek.
- Automatische uitschakelgeheugenfunctie.
- Ondersteuning handsfree functie, ingebouwde microfoon.
- Auto-accuspanningsmonitor.

1.2.1 Algemene Veiligheidswaarschuwingen

- ⚠ Gebruik de Bluetooth transmitter uitsluitend in voertuigen met de juiste stroomvoorziening (12V/24V). Onjuist gebruik kan schade veroorzaken aan het apparaat of het voertuig.
- ⚠ Bedien de transmitter niet tijdens het rijden. Stel alle instellingen in voordat je gaat rijden of wanneer het voertuig stilstaat.
- ⚠ Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van hittebronnen. Oververhitting kan schade veroorzaken aan het product of brandgevaar opleveren.
- ⚠ Het apparaat is niet waterdicht. Bescherm het tegen vocht, regen of andere vloeistoffen om kortsluiting of beschadiging te voorkomen.
- ⚠ Open of demonteer het apparaat niet. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

1.2.2 Elektrische Veiligheidswaarschuwingen

- ⚠ Sluit de transmitter alleen aan op de daarvoor bestemde autolader of sigarettenaansteker. Onjuiste aansluiting kan schade veroorzaken.
- ⚠ Gebruik alleen de meegeleverde of aanbevolen accessoires om schade of verminderde prestaties te voorkomen.
- ⚠ Verwijder het apparaat uit de sigarettenaansteker als het voertuig voor langere tijd niet wordt gebruikt om ontlading van de accu te voorkomen.

1.2.3 Bluetooth en Signaalveiligheid


- ⚠ Controleer of je apparaat compatibel is met de Bluetooth-frequentie van de transmitter om storingen of onderbroken verbindingen te voorkomen.
- ⚠ Gebruik het apparaat niet in de buurt van gevoelige apparatuur die storingen kan ondervinden van Bluetooth-signalen.

1.2.4 Milieu en Verantwoordelijkheid

- ⚠ Gooi het apparaat niet weg bij het huisvuil. Lever het in bij een erkend inzamelpunt voor elektronisch afval.
- ⚠ Vermijd overmatig gebruik van verlichting om energie te besparen.

2. Installatie

2.1 Product diagram



- | | | | |
|----------|--------------------------|-----------|-------------------|
| 1 | LED-display | 7 | TF-kaartsleuf |
| 2 | USB-poort | 8 | EQ-lichtknop |
| 3 | PD-poort/USB-C Poort | 9 | Microfoon |
| 4 | Vorige nummer | 10 | QC3.0-poort |
| 5 | Multifunctionele knop | 11 | Volgende nummer |
| 6 | LED kleurrijk sfeerlicht | 12 | Metalen connector |



2.2 Installatie en eerste verbinding


2.2.1 Transmitter aansluiten op de stroom

Steek de Bluetooth FM-transmitter in de sigarettenaansteker van je auto. Het apparaat krijgt direct stroom en start automatisch op. Je ziet een verlicht schermpje en/of LED-ring oplichten.



2.2.2 Verbinden met je telefoon via Bluetooth

- Zet Bluetooth aan op je smartphone en zoek in de lijst met beschikbare apparaten naar "R2B" (de naam van de transmitter). Tik vervolgens op de naam om verbinding te maken.



2.3 Transmitter koppelen met je autoradio (FM-frequentie)

2.3.1 Vrije FM-frequentie vinden

Zet de autoradio aan en zoek een FM-frequentie waar alleen ruis te horen is – dus geen actief radiostation. Aanbevolen frequenties zijn: 87,5 – 87,6 – 107,9 – 108,0 MHz. Deze worden zelden gebruikt door reguliere zenders, wat de kans op storingen verkleint.



2.3.2 FM-frequentie veranderen op de transmitter

Houd de ronde draaiknop (telefoonknop) op de transmitter ingedrukt totdat het frequentiecijfer op het scherm begint te knipperen.



2.3.3 FM-frequentie instellen op de transmitter

Draai aan de knop om dezelfde frequentie in te stellen als op je autoradio.

Druk nogmaals 1 keer op de knop om de frequentie vast te zetten.

Tip: Sla deze frequentie op als snelkoppeling op je autoradio, zodat je er altijd snel naar terug kunt schakelen.



2.4 Geluidsinstellingen en verlichting

2.4.1 Volume instellen

- Zet het volume op de transmitter zo hoog mogelijk (op 30 van de 30).
- Zo wordt het audiosignaal vanuit de transmitter sterker doorgestuurd naar de autoradio.
- Je regelt nu het volume via de volumeknop van je autoradio.

Let op: Zet het volume op de transmitter niet zó hoog dat het geluid gaat vervormen. Zet dan het volume op de transmitter iets lager totdat het geluid helder klinkt.



2.4.2 Muziek veranderen

De pijltjesknoppen gebruik je om muziek te pauzeren, of nummers over te slaan.



2.4.3 EQ-knop (oranje knop)

- 1 keer drukken: wissel tussen geluidsmodi:
 - "Normaal": standaardgeluid
 - "Bass": versterkte lage tonen
- Lang ingedrukt houden: verander de kleur van de lichtrand van de transmitter.
 - Kies uit 10 verschillende kleuren (CO1 t/m CO10).



2.5 Muziek afspelen via USB of geheugenkaart

2.5.1 USB-poort met muzieksymbool

Enkel geschikt voor USB-sticks met muziekbestanden (zoals MP3). Deze poort werkt als oplader alleen als je een kabel zonder datafunctie gebruikt.



2.5.2 PD-poort (USB-C) en QC3.0-poort

Geschikt voor zowel opladen als muziek afspelen via een kabel, afhankelijk van je toestel en kabeltype.



2.5.3 TF-kaartslot (microSD)

Voor het afspelen van muziek rechtstreeks vanaf een microSD-kaart.



2.6 Bellen via de transmitter

2.6.1 Gesprek opnemen

Binnenkomend gesprek aannemen: druk één keer op de telefoonknop.



2.6.2 Gesprek weigeren

Gesprek weigeren: houd de telefoonknop ingedrukt.



2.6.3 Terugbellen

Laatste nummer terugbellen: druk twee keer snel achter elkaar op de telefoonknop.



2.7 Afspeelvolgorde en prioriteiten

De transmitter bepaalt automatisch welke bron gebruikt wordt voor het afspelen van muziek. De volgorde van prioriteit is als volgt:

1. Bluetooth (draadloos via telefoon)
2. TF-kaart (microSD)
3. USB-stick (ook wel 'U-schijf' genoemd)

Dat betekent:

- Als je Bluetooth actief hebt, zal dit altijd de voorkeur krijgen boven muziek vanaf een USB-stick of TF-kaart.
- Wil je bijvoorbeeld muziek afspelen vanaf een USB-stick? Dan moet je eerst Bluetooth verbreken en/of de TF-kaart verwijderen.

Tijdens het afspelen:

- Krijg je een telefoongesprek binnen?
Dan heeft dit altijd voorrang boven muziek. De muziek pauzeert automatisch, en je schakelt over naar het telefoongesprek.
- Zodra het gesprek beëindigd is, wordt automatisch de laatst actieve muziekbron hervat.

3. Duurzaam recyclen

Uw bijdrage aan een beter milieu

Wij hechten veel waarde aan duurzaamheid en adviseren onze klanten om producten aan het einde van hun levensduur op een verantwoorde manier te recyclen. Gooi producten niet bij het restafval, maar lever ze in bij een erkende recyclingorganisatie of breng ze naar de milieustraat in uw gemeente.

Samen zorgen we voor een duurzamere toekomst!

4. Garantie bepaling

4.1 Kwaliteitsgarantie

Sinds 2018 biedt R2B Store betrouwbare kwaliteit met 2 jaar fabrieksgarantie op al onze producten. Binnen deze garantie repareren/vervangen we kosteloos aantoonbare productiefouten. Na één jaar moet je zelf aantonen dat het om een productiefout gaat. Buiten de garantieperiode bieden we betaalbare reparaties met vooraf duidelijke kosten.

4.2 Verval garantie

Wij kunnen helaas geen garantie bieden in de volgende gevallen:

- a. Na verloop van bovenstaande garantietermijn
- b. Het defect is ontstaan ten gevolgen van oneigenlijk gebruik, verwaarlozing of door vallen en stoten.

4.3 Aanspraak maken op garantie

Wil je aanspraak maken op garantie, of twijfel je of jouw situatie binnen de garantie valt? Neem dan contact met ons op, zodat wij de optie tot garantie samen kunnen bespreken!

4.4 Retourneringsrecht

Ben je toch niet helemaal tevreden of heb je een andere reden om het product te retourneren? Je kunt het product binnen 30 dagen retourneren, tenzij anders vermeld in de voorwaarden van specifieke platforms. De voorwaarden van het betreffende platform bepalen of een product kan worden geretourneerd en binnen welke termijn.

Zorg ervoor dat het product onbeschadigd is en in de originele verpakking wordt teruggestuurd. Na ontvangst en acceptatie van de retour, ontvang je het volledige aankoopbedrag terug, minus eventuele retourkosten (indien van toepassing).

4.5 Over R2B Store

Wij willen bijdragen aan een veilige, prettige en comfortabele reis – of je nu onderweg bent naar je werk, op vakantie gaat of graag actief buiten beweegt.

Bij R2B combineren we zorgvuldig gekozen producten met praktische tips, eerlijke adviezen en inspirerende content. We helpen je niet alleen bij het kiezen van de juiste accessoires, maar ook met informatie die elke vorm van onderweg zijn – van rit tot run – makkelijker en leuker maakt.

We geloven in mobiliteit, veiligheid en gemak voor iedereen. Samen met onze community bouwen we aan een plek waar je altijd terechtkunt, of je nu op weg bent of in beweging blijft!

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag. Voor meer informatie en contactmogelijkheden kun je terecht op de contactpagina van onze website.

R2B



R2B Store B.V.
Polderweg 7
1446AA Purmerend



Séparez les éléments avant de trier