


Hoe open ik mijn slot voor de eerste keer?

Volg onderstaande stappen om je koffer voor de eerste keer open te maken.


Stap 1:

Zorg ervoor dat de code op 0-0-0 staat.



Stap 2:

Schuif de grote knop naar de cijfers toe om de koffer te openen.



Wil je de code van je koffer instellen?

Op je nieuwe BHPPY koffer zit een cijferslot. Stel je cijferslot gemakkelijk in door een paar handige stappen te volgen:

Stap 1: Zet de cijfers van het slot op "0-0-0" of je laatstgekozen combinatie.

Stap 2: Schuif de knop naar rechts om het slot te ontgrendelen.

Stap 3: Pak een pen en druk daarmee de zilveren reset knop naar beneden tot je een klik hoort.

Stap 4: Draai de cijfers naar de gewenste 3-cijferige code.


Stap 5: Schuif de knop weer naar rechts om de nieuwe code vast te stellen.

Voilà, je nieuwe cijferslot code is nu ingesteld!

Let op: onthoud je cijfercode goed. Wanneer de code eenmaal is ingesteld, is hij niet zomaar te resetten!

Cijferslot code vergeten

Ben je je code vergeten? De enige oplossing is om alle 999 cijfercombinaties te proberen. Hoewel dit een tijdrovende klus lijkt, zal dit niet meer dan dertig minuten in beslag nemen.



Hoe kan ik mijn koffer het beste onderhouden?

Wij adviseren altijd om een beschermhoes te gebruiken om je koffer kras- en vlek vrij te houden. Pak de koffers bovendien niet te vol in, om spanning op de ritsen te voorkomen.

Soms worden er tijdens het reizen stickers op je koffer geplakt. Meestal kunnen stickers worden verwijderd met een lauwe zeepoplossing. Gebruik altijd zachte doekjes of sponzen.

Lijmresten en andere verontreinigingen kunnen worden verwijderd met lichte alcoholen, zoals isopropylalcohol uit de apotheek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, zoals nagellakremover, aceton, ammoniak of benzeen, deze middelen kunnen het oppervlak van je koffer beschadigen.

