

70mai Dash Cam 4K A800SE-serie

Gebruikershandleiding



Scan en stuur ons een e-mail op:
help@70mai.com



Scan om productfuncties
en veelgestelde vragen
te bekijken.

70mai

Inhoud

Engels.....	01
Español	10
Deutsch.....	18
Français.....	26
Italiano	35
Русский	43
Português.....	52
Polski	60
Magyar	68
Український.....	75
Čeština	82
Română.....	89
日本語.....	96
한국어.....	102
Tiếng Việt.....	108
ภาษาไทย.....	114
Bahasa Indonesia	120
Filipijns.....	126
Traditioneel Chinees.....	133
Türkçe	140
عربي.....	147

Instructies voor geheugenkaart

- Er moet een geheugenkaart (apart verkrijgbaar) in de dashcam worden geplaatst voordat u deze kunt gebruiken.
- De dashcam ondersteunt standaard MicroSD-kaarten. Gebruik geheugenkaarten met een capaciteit van 32–512 GB en een classificatie van U3 (UHS-3) of hoger.
- Het standaardpartitieformaat van de geheugenkaart kan afwijken van het formaat dat door de dashcam wordt ondersteund. Wanneer u de geheugenkaart voor het eerst plaatst, dient u deze eerst in de dashcam te formatteren voordat u deze gebruikt. Door de geheugenkaart te formatteren worden alle bestanden op de kaart verwijderd. Maak daarom vooraf een back-up van belangrijke gegevens op een ander apparaat.
- De geheugenkaart kan beschadigd raken of verslechteren na herhaaldelijk overschrijven, wat van invloed kan zijn op de mogelijkheid om video- en afbeeldingsbestanden op te slaan. Als dit gebeurt, vervang de kaart dan onmiddellijk door een nieuwe geheugenkaart.
- Gebruik een hoogwaardige geheugenkaart die u bij een gerenommeerde leverancier hebt gekocht. Inferieure geheugenkaarten kunnen problemen veroorzaken, zoals een werkelijke lees-/schrijfsnelheid die niet overeenkomt met de opgegeven snelheid, en een werkelijke opslagcapaciteit die niet overeenkomt met de opgegeven opslagcapaciteit.
- Wij zijn niet aansprakelijk voor verloren of beschadigde video's als gevolg van het gebruik van een geheugenkaart van lage kwaliteit.
kaart.
- Plaats of verwijder geen geheugenkaart terwijl de dashcam is ingeschakeld.

Batterijveiligheid






- Dit apparaat bevat een knoopcelbatterij (lithium-metaalbatterij). Demonteer of verniel het product NIET en stel het niet bloot aan overmatige hitte, aangezien dit kan leiden tot explosie.
- De batterij kan niet worden verwijderd. Probeer deze NIET te vervangen of te repareren. Als vervanging nodig is, laat deze dan ALLEEN vervangen door een professional met hetzelfde model.
- Gebruik het product niet bij extreme weersomstandigheden. Bij te lage of te hoge temperaturen kan de batterij exploderen of brandbaar gas of vloeistof afgeven.

- Voer de camera af volgens alle lokale en nationale voorschriften voor de afvoer van elektronisch afval.
- Dit apparaat is geen speelgoed. Sommige kleine onderdelen kunnen een verstikkingsgevaar vormen voor kinderen. Bewaar het buiten het bereik van kinderen.

Voorzorgsmaatregelen

- Lees voordat u deze dashcam gebruikt alle voorzorgsmaatregelen en de online handleiding om een correct en veilig gebruik.
- Deze dashcam is bedoeld om bestuurders te helpen bij het vastleggen van de omgeving buiten het voertuig. De dashcam garandeert niet de rijveiligheid van de gebruiker. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen, schade of verlies van informatie als gevolg van het gebruik van de dashcam tijdens het rijden.
- Vanwege verschillen in voertuigcondities, rijstijl, rijomgeving enz. is het mogelijk dat sommige functies niet correct werken. Een stroomstoring, gebruik in omgevingen buiten het normale temperatuur- of vochtigheidsbereik, een botsing of een beschadigde geheugenkaart kunnen ervoor zorgen dat de dashcam niet normaal functioneert. Er is geen garantie dat deze dashcam onder alle omstandigheden normaal functioneert. Video's die met deze dashcam zijn opgenomen, zijn alleen ter referentie.
- Installeer deze dashcam op de juiste manier en blokkeer het zicht van de bestuurder of de airbag van het voertuig niet om productstoringen of persoonlijk letsel te voorkomen.
- Gebruik de meegeleverde autolader, het netsnoer en andere accessoires om productstoringen als gevolg van niet-conformiteit te voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van een niet-originele autolader of netsnoer. Als de batterij tijdens gebruik of opslag vervormd raakt, opzwelt of begint te lekken, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de dashcam om veiligheidsrisico's te voorkomen en neem contact op met de klantenservice.
- Houd deze dashcam uit de buurt van sterke magnetische velden, aangezien deze schade kunnen veroorzaken aan de dashcam.
- Gebruik deze dashcam niet in omgevingen met temperaturen boven 60 °C of onder -10 °C.
- Gebruik deze dashcam alleen binnen het wettelijk toegestane kader.

Productoverzicht



- ① Beeldscherm
- ② Functieknoppen
- ③ Indicator
- ④ Aan/uit-knop
- ⑤ Microfoon

- ⑥ Ventilatieopeningen
- ⑦ Ventilatieopeningen
- ⑧ Lens
- ⑨ Aansluiting achtercamera

- ⑩ Voedingspoort
- ⑪ Geheugenkaartsleuf
- ⑫ Luidspreker
- ⑬ Zelfklevende sticker

Opmerking: Afbeeldingen van het product, accessoires en gebruikersinterface in de gebruikershandleiding zijn uitsluitend bedoeld ter referentie. Het daadwerkelijke product en de functies kunnen afwijken als gevolg van productverbeteringen.

Installatie

1. Bevestigen van de elektrostatische sticker

Plak de elektrostatische sticker op de aanbevolen plek op de voorruit. Druk op de sticker goed aan om luchtballen eruit te drukken.



Opmerkingen:

- Vermijd de rand van de voorruit en kies een vlak en gladde plek voor de installatie.
- Houd de voorruit schoon en droog zonder vloeistoffen om te voorkomen dat de sticker zijn hechting verliest en de dashcam valt.

2. De houder installeren

Lijn de houder uit met de sleuf aan de achterkant en schuif hem omhoog.



3. De geheugenkaart plaatsen

Plaats de geheugenkaart in de kaartsleuf.




4. De dashcam bevestigen

Verwijder de beschermfolie van de houder en plak de camera op de elektrostatische sticker



5. Het snoer

Leid het netsnoer naar de sigarettenaansteker en sluit de camera aan op de stroomvoorziening.



Opmerkingen:

- Gebruik het meegeleverde gereedschap om de stroomkabel onder de hemelbekleding en de rubberen afdichting langs de A-stijl.
- Afhankelijk van het voertuig kan de sigarettenaansteker op een andere plaats zitten. De bovenstaande afbeelding dient alleen ter referentie.

6. De camerahoek aanpassen

Schakel de camera in en stel de lenshoek in op basis van het voorbeeldscherm.



Specificaties

Product: Dashcam Model:

A800SE, A800SE-1

Ingang: 5V=2A Resolutie:

3840 × 2160 Lens: FOV

140°, F1.55

Voeding: sigarettenaansteker in auto

Draadloze connectiviteit: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz,
Bluetooth® 5.0

Maximaal Wi-Fi-vermogen: ≤ 20 dBm

Wi-Fi-werkfrequentie: 2400–2483,5 MHz Bluetooth

maximaal vermogen: ≤ 10 dBm

Bluetooth-werkfrequentie: 2400–2483,5 MHz

GPS/GLONASS/Galileo/QZSS Werkfrequentie: 1559–1610
MHz

Inhoud

Als u alleen de dashcam hebt gekocht, controleer dan of de volgende items in de verpakking zitten:

- Dashcam × 1
- Bevestiging × 1
- Netsnoer × 1
- Autolader × 1
- Kabelafwerkingsgereedschap × 1
- Elektrostatische sticker × 2
- Gebruikershandleiding × 1
- Hittebestendige lijm × 1

Als u de dashcamset hebt gekocht, controleer dan of de volgende items in de verpakking zitten:

- Dashcam × 1
- Bevestiging × 1
- Netsnoer × 1
- Autolader × 1
- Kabelafwerkingsgereedschap × 1
- Elektrostatische sticker × 2
- Gebruikershandleiding × 1
- Achtercamerapakket* × 1
- Hittebestendige lijm × 1

* Dit pakket bevat een achteruitrijcamera, signaalkabel en andere accessoires. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de achteruitrijcamera voor meer informatie.

Accessoires

De achteruitrijcamerafunctie is alleen beschikbaar als er een of meer achteruitrijcamera's zijn geïnstalleerd. Scan de QR-code voor de gebruikershandleiding van de achteruitrijcamera.

Opmerking: Om storingen door incompatibiliteit te voorkomen, wordt aanbevolen om een achteruitrijcamera van 70mai te gebruiken.

Online handleiding

Voor meer informatie over functies en veelgestelde vragen raadpleegt u de gebruikershandleiding door de QR-code te scannen.

Conformiteitsinformatie

WEEE-informatie



Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA volgens richtlijn 2012/19/EU) die niet mag worden gemengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de menselijke gezondheid en het milieu beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

■■■■■ aangesteld door de overheid of lokale autoriteiten. Correcte verwijdering en recycling helpen mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Neem contact op met de installateur of lokale autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten.

EU-verklaring van overeenstemming



De fabrikant verklaart hierbij dat deze apparatuur voldoet aan de toepasselijke richtlijnen en Europese normen en wijzigingen daarvan. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring

Download de 70mai-app



Download en installeer de app door de QR-code te scannen of door in de app store op uw telefoon te zoeken naar '70mai'.



is beschikbaar op: <https://help.70mai.asia/1193.html>



Hierbij verklaart 70mai Co.,Ltd. dat de radioapparatuurtypes A800SE en A800SE-1 voldoen aan de Radio Equipment Regulations 2017. De volledige tekst van de UKCA-conformiteitsverklaring is beschikbaar op: <https://help.70mai.asia/2145.html>

FCC

15.19 Etiketteringsvereisten.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik ervan is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

15.21 Informatie voor de gebruiker.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

15.105 Informatie voor de gebruiker.

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen: radiofrequentie-energie uit te stralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie kan veroorzaken bij radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat interferentie niet zal optreden in een bepaalde installatie.

Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- De ontvangstantenne anders richten of verplaatsen.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat niet op hetzelfde circuit is aangesloten als de ontvanger

-Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp. RF-waarschuwing voor mobiele apparaten:

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-normen voor blootstelling aan straling in een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de straler en uw lichaam.

FCC-ID: 2AOK9-A800SE

ISED-conformiteitsverklaring

Dit apparaat bevat licentievrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentievrije RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen storing veroorzaken.
- (2) Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken. De vergunningvrije zender/ontvanger in dit apparaat voldoet aan de CNR-normen van Innovation, Sciences et Développement économique Canada die van toepassing zijn op vergunningvrije radioapparatuur. Het gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:
 - (1) Het apparaat mag geen storing veroorzaken;
 - (2) Het apparaat moet alle ontvangen radio-interferentie accepteren, zelfs als de interferentie

de werking ervan in gevaar kan brengen.
ISED-verklaring inzake blootstelling aan
straling

Deze apparatuur voldoet aan de IC RSS-102-stralingsblootstellingslimieten die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de straler en uw lichaam.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

IC: 28033-A800SE

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Service: help@70mai.com

Ga voor meer informatie naar www.70mai.com Fabrikant: 70mai Co., Ltd.

Adres: Kamer 2220, Gebouw 2, nr. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China